



Pasivní komínové větrání se speciálním potrubím pro bytové domy.

Veškerá napojení jsou prováděna lepicí páskou (c). Pevné potrubí musí být uchyceno konzolami ke konstrukci budovy.

- 1 Upevněte spojku (d) do stěny.
- 2 Upevněte odsávací mřížku (e) do spojky (d)

Existují dvě možnosti připojení odsávací mřížky:

- hrdlo je přímo zasunuto do spojky
- hrdlo je upevněno do stěny pomocí potrubí

- 3 Namontujte vertikální pevné potrubí (a) do prostoru určeného pro tento účel.
Vertikální potrubí musí být v horní části ukončeno prvkem, který umožňuje požadovaný průtok vzduchu. Každé potrubí je určeno pro jedno poschodí.

- 4 Na každém poschodí připojte k vertikálnímu potrubí 90° koleno (b)
- 5 Zajistěte spojení koleno – spojka, lepicí páskou (c).

Opakujte kroky 1 a 2 pro každou odsávací mřížku.

Schéma

a. pevné potrubí, b. pevné 90° koleno, c. lepicí páska, d. spojka, e. odsávací mřížka

Pasivní komínové větrání se společným potrubím :

Odsávací mřížky umístěné ve stejných typech místností, jsou na každém poschodí napojeny do stejného potrubí.